

ホール舞台平面図

呉市文化ホール

〒737 呉市中央3丁目10番1号

☎ (0823)25-7878

FAX (0823)23-6511

