


呉信用金庫ホール（呉市文化ホール）

DMX入力ー 1



4FR

4BL	1(W)	中上下	24 21	2(72)	中上下	25 22	3 (78)	中上下	26 23
3BL	1(W)	中上下	18 15	2(72)	中上下	19 16	3 (78)	中上下	20 17
2BL	1(W)	中上下	12 9	2(72)	中上下	13 10	3 (78)	中上下	14 11
1BL	1(W)	中上下	5 1	2(72)	中上下	6 2	3 (W)	中上下	7 3
PBL	1(W)	中上下	31 27	2(W)	中上下	32 28	3 (W)	中上下	33 29



BLは上下・中 P・1BLは4色・1 2 3 BLは3色

1 BL 1色21枚 2.3.4BL 1色25～27枚 (6吋)

UHL 71	35	36	37	38
UHL 72	39	40	41	42
UHL 63	43	44	45	46
UHL 78	47	48	49	50
UHL 22	55	56	57	58
UHL W	51	52	53	54

UHL 1色 1 6枚(4枚切)

4FR



3FR




天反は4SLと切り替え

(4SL⑨) 123 ○ ○ ○ ○ ○		(4SL⑩) 124 ○ ○ ○ ○ ○ ○	
(4SL⑦) 121 ○ ○ ○ ○ ○		(4SL⑧) 122 ○ ○ ○ ○ ○ ○	
(4SL④) 118 ○ ○ ○	(4SL⑤) 119 ○ ○ ○ ○ ○	(4SL⑥) 120 ○ ○ ○	
(4SL①) 115 ○ ○ ○	(4SL②) 116 ○ ○ ○ ○ ○	(4SL③) 117 ○ ○ ○	

LHL B(72)	330	334	338	342
LHL G(59)	329	333	337	341
LHL R(22)	328	332	336	340
LHL Y(40)	327	331	335	339

LHL 1色 2 0枚 (4枚切)

3FR



1 CL 1.5kw凸 8吋 (GCも同じ1.5kw凸 8吋)

(絞りは2名分位迄で小さくなりません)

177	178	179	180	181	182	183	184	185	277	278	186	187	188	189	190	191	192	193	194
1	2	3	4	5	6	7	8	9	GC-1	GC-2	10	11	12	13	14	15	16	17	18

2 CL 2kw凸 10吋 1CLより絞れます

2 CL 2kw凸 10吋

195	196	197	198	199	200
1	2	3	4	5	6

2kw ピン×4本

ピンはギリ横通路まで

201	202	203	204	205	206
7	8	9	10	11	12