ホール舞台平面図

呉市文化ホール
〒737 呉市中央3丁目10番1号
☎ (0823)25－7878
FAX (0823)23－6511